

GBP bv
Postbus 1608
5860 AA WANSSUM
Bezoekadres:
Stayerhofweg 25
5861 EJ WANSSUM

Telefoon +31 (0)478 537 637
Fax +31 (0)478 537 638
E-mail verkoop@gbp.nl
Internet www.gbp.nl

Informatieblad
25a

Opslag- en plaatsingsrichtlijnen voor plaatwerk

Plaatwerk De vervaardiging van plaatwerk door GBP bv geschiedt onder geconditioneerde omstandigheden en voldoet aan de hoge eisen van ISO 9001:2008. Om de kwaliteit van het plaatwerk ook na productiefase te waarborgen, adviseren wij u bij transport, opslag en plaatsing de hieronder genoemde richtlijnen in acht te nemen.

Het is technisch niet mogelijk plaatwerk te vervaardigen dat absoluut vlak is.

Transport en opslag Het plaatwerk dient op daartoe geschikte voertuigen te worden vervoerd en moet tijdens transport afdoende tegen beschadiging en vervuiling worden beschermd.
Direct contact van het plaatwerk onderling en /of met de wanden en/of de bodem van het transportmiddel moet worden voorkomen.

Lossen op de bouwplaats moet met de nodige voorzichtigheid geschieden.

Laden, lossen en opslaan is voor rekening en risico van de opdrachtgever.

De opslagplaats dient vanaf de openbare weg goed bereikbaar te zijn voor normale transport middelen.

Afbindmateriaal en beschermfolie zijn voor het transport en dienen bij opslag te worden verwijderd. Veel beschadigingen kunnen worden voorkomen door het plaatwerk deugdelijk in een droge ruimte op te slaan.

Buitenopslag is alleen verantwoord indien de materialen royaal vrij van de grond komen te staan, voldoende afgedekt en belucht.

Indien plaatwerk verpakt wordt opgeslagen dient rekening gehouden te worden met eventuele schade veroorzaakt door condensvorming.

Montage Het plaatwerk dient als volgt te worden geplaatst:

- Zuiver waterpas, te lood en haaks, vrij van scheluwvorming met in achtneming van een tolerantie van +/- 3 mm ten aanzien van de as en stramienlijnen alsmede peilmaten.
- Alle verankeringen (voorzover niet vervaardigd uit roestvast staal of aluminium) dienen afdoende tegen corrosie te zijn beschermd en mogen zelf ook geen aantasting van het plaatwerk veroorzaken.
- Lengteveranderingen door temperatuurwisselingen moeten ongehinderd plaats kunnen vinden.
- Na montage dient het plaatwerk voldoende tegen mechanische beschadigingen en inwerking van vuil tijdens de bouwperiode beschermd te worden.

Onderhoud Het plaatwerk schoonhouden d.w.z. reinigen conform voorschriften van de VMRG.

Algemeen De in dit informatieblad genoemde gegevens zijn indicatief en hieruit kan dus nimmer aansprakelijkheid voortvloeien t.o.v. GBP bv.

Juni 2009

Alle door GBP geleverde producten zijn recyclebaar.
Voor vragen over dit onderwerp kunt u bellen met onze afdeling verkoop.